

Typ podlahoviny: *Design-podlahoviny na Ceramin-bázi*

1. Všeobecná opatření

Ve vstupních částech instalovat dostatečně dimenzované a účinné čistící zóny (minimální délka na 3-4 kroky), které je nutné pravidelně čistit nebo vyměňovat. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu a sníží nebezpečí mechanického poškození podlahy.

Židle s defektními nebo chybějícími kluzáky a také použití nevhodných nebo nesprávných kluzáků nebo koleček způsobuje mechanické poškození povrchu podlahy a je proto nutné se tomu vyvarovat. Důrazně doporučujeme, aby byl veškerý pohyblivý nábytek opatřen vhodnými kluzáky (např. scratchnomore, <http://www.dr-schutz.cz/produkty-kluzaky.php>) a vhodnými kolečky (Typ W dle DIN EN 12528 a 12529).

2. Čištění po ukončení pokládky

Pro odstranění všech zbytků výrobních, stavebních a montážních nečistot musí být po pokládce podlahy provedeno intenzivní čištění.

Použít produkt **PU čistič** v koncentraci 1:10 s vodou. Při mírném znečištění může být koncentrace upravena až na 1:100 s vodou. Podlahu tímto roztokem 2-stupňovou metodou vytřít. Dbát na to, aby byl mop důkladně vyždímán a čištění probíhalo pouze navlhko. Následně povrch neutralizovat čistou vodou. Je nutno se zásadně vyvarovat tvorbě "loužiček".

3. Běžné denní čištění

3.1 Odstraňování prachu: Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět stíráním vlhkým mopem.

3.2 Manuální čištění: Pro odstranění přilnutých nečistot použít **PU čistič** zředěný s vodou v poměru 1:200 a podlahu vytírat ručně dle stupně znečištění 1- nebo 2-stupňovou metodou vhodným a důkladně vyždímaným mopem (např. Profi-mop s potahem z mikrovláknem).

4. Odstraňování skvrn a rýh od podpatků

Odolné skvrny a gumové rýhy od podpatků, které nelze odčistit metodami běžného čištění, je možné lokálně odstranit neředěným **PU čističem** ve spojení s mikrovláknovým hadříkem nebo jemným padem. Na závěr čišťené místo přemýť čistou vodou. Skvrny odstraňovat pokud možno okamžitě, neboť některé typy pigmentu mohou po určité době migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

5. Základní čištění

Základní čištění elastické podlahy je nutné provést tehdy, pokud není možné odstranit odolné nečistoty a zbytky ošetřovacích produktů metodami popsány v odstavci Běžné denní čištění nebo tehdy, pokud se povrch připravuje na ošetření ochranným nátěrem

Použít **Základní čistící přípravek R** v koncentraci 1:5 s vodou. Čistící roztok stejnoměrně nasprejovat na podlahu (např. ručním tlakovým sprejovačem) a podle odolnosti nečistot nechat až 5 minut působit. Vyvarovat se tvorbě loužiček! Následně celou plochu vydrhnout ručním nářadím **Padmeister** se zeleným padem. U strukturovaných povrchů pracovat nejprve s kartáčem, který pronikne lépe do prohlubenin. Rozpuštěné nečistoty odsát dobře vyždímaným mopem a celou plochu důkladně zneutralizovat čistou (pokud možno teplou) vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku. Vyvarovat se tvorbě "loužiček" a dlouhému působení vody.

Upozornění: Pokud nebude po základním čištění aplikován ochranný nátěr, použít pro čištění místo zeleného padu pouze kartáč.

6. Ošetření – oživení povrchové úpravy

Pokud se po delší době nebo po intenzivním používání objeví na povrchu stopy opotřebení, doporučuje se provést důkladné základní čištění a po něm ošetření-oživení povrchu ochranným nátěrem **Mat-3000PU**. Před aplikací nátěru dbát na to, aby byl povrch úplně suchý – především v oblastech spojů.

Pro vytvoření ochranné vrstvy použít **Mat-3000PU**. Produkt nanést na důkladně vyčištěný a suchý povrch neředěný ve formě pravidelného tenkého filmu. Použít nanášecí mop **Lasíčka** se speciálním potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna. Pro dokonalou ochranu v silněji zatěžovaných prostorách se doporučuje nanést po zaschnutí první vrstvy (cca za 45 min.) druhý nátěr. Ochranné vrstvy nanášejte do kříže. Po nanesení poslední vrstvy nechte celou plochu dobře proschnout (asi 12 hodin, nejlépe přes noc).

Pokud dojde postupem času k opotřebení ochranného nátěru Mat-3000PU, může být provedena jeho sanace a oživení opětovným nátěrem tohoto produktu. Předtím je ovšem nutné stávající povrch důkladně vyčistit produktem **PU čistič** s následnou neutralizací čistou vodou. Nevede-li oživení ochranného nátěru již k uspokojivému výsledku, musí být provedeno základní čištění (odstranění všech ochranných nátěrů) a nové ošetření povrchu.

7. Důležitá upozornění

Při pokládce Click-metodou bez lepení se nelze vyvarovat nebezpečí proniknutí vlhkosti do oblasti spojů mezi jednotlivými lamelami. Proto je nutné se při čištění vyvarovat jakékoliv zvýšené vlhkosti, dlouhému působení vody na povrchu nebo tvorbě "loužiček". Toto nebezpečí může být zmírněno používáním tlakových sprejovacích nádob pro aplikaci čistícího roztoku a také používáním vhodných čistících strojů.

Nohy nábytku opatřit kvalitními kluzáky. Těžké kusy nábytku stěhovat nebo posunovat velmi opatrně. U kolečkových židlí používat pouze správná kolečka pro tvrdé podlahy a při silném zatížení podložit pod kolečkovou židli ochrannou podložku.

Produkty, které obsahují aceton (např. odstraňovač laku na nehty), mohou způsobit nevratné a neodstranitelné skvrny, popř. tupé zmatnění povrchu.

Tento návod na ošetřování a čištění obsahuje všeobecné informace k udržení hodnoty a kvality podlahoviny, které byly odsouhlaseny s výrobcem. Dbát také všech pokynů výrobce, které jsou uvedeny v jeho všeobecných informacích pro transport, kladení a údržbu. **Předáním tohoto návodu na uživatele splňuje podlahářská firma svoji povinnost vůči zadavateli dle předpisů v normě DIN 18365.** Pokud máte dotazy ke správnému ošetřování a čištění ostatních typů podlahovin, kontaktujte prosím naše technické poradenství nebo navštivte naše webové stránky www.dema-dekor.cz.

Výrobce péče o podlahy:
CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn
www.dr-schutz.com

Výhradní dovozce CC-Dr.Schutz GmbH – péče o podlahy pro ČR:
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Vídeňská 51, 669 02 Znojmo
telefon: +420 515 227 272
e-mail: office@dema-dekor.cz
www.dema-dekor.cz

Distributor designových a vinylových podlah CLASSEN :
Skladpodlah s.r.o.
Vážní 432
500 03 Hradec Králové
telefon +420 602 242 659
e.mail: info@skladpodlah.cz
www.skladpodlah.cz

Vydáno: CC-08.16
Změna:

Předchozí vydané návody na ošetřování a čištění ztrácejí touto verzí svoji platnost.