

Typ podlahoviny: *Design-podlahoviny na Ceramin-bázi*

1. Všeobecná opatření

Ve vstupních částech instalovat dostatečně dimenzované a účinné čistící zóny (minimální délka na 3-4 kroky), které je nutné pravidelně čistit nebo vyměňovat. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu a sníží nebezpečí mechanického poškození podlahy.

Židle s defektními nebo chybějícími kluzáky a také použití nevhodných nebo nesprávných kluzáků nebo koleček způsobuje mechanické poškození povrchu podlahy a je proto nutné se tomu vyvarovat. Důrazně doporučujeme, aby byl veškerý pohyblivý nábytek opatřen vhodnými kluzáky (např. scratchnomore, <http://www.dr-schutz.cz/produkty-kluzaky.php>) a vhodnými kolečky (Typ W dle DIN EN 12528 a 12529).

2. Čištění po ukončení pokládky

Pro odstranění všech zbytků výrobních, stavebních a montážních nečistot musí být po pokládce podlahy provedeno intenzivní čištění.

Použít produkt **PU čistič** v koncentraci 1:10 s vodou. Při mírném znečištění může být koncentrace upravena až na 1:100 s vodou. Podlahu tímto roztokem 2-stupňovou metodou vytřít. Dbát na to, aby byl mop důkladně vyždímán a čištění probíhalo pouze navlhko. Pro odstranění přilnutých nečistot může být použit jednokotoučový stroj SRP s červeným padem – čištění provádět sprejovou metodou. Následně povrch neutralizovat čistou vodou. Je nutno se zásadně vyvarovat tvorbě "loužiček".

3. Běžné denní čištění

3.1 Odstraňování prachu: Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět stíráním vlhkým mopem.

3.2 Manuální čištění: Pro odstranění přilnutých nečistot použít **PU čistič** zředěný s vodou v poměru 1:200 a podlahu vytírat ručně dle stupně znečištění 1- nebo 2-stupňovou metodou vhodným a důkladně vyždímaným mopem (např. Profi-mop s potahem z mikrovlákna).

3.3 Strojové čištění: Pokud není možno přilnuté nečistoty odstranit metodou manuálního vytření, doporučuje se provést strojové sprejové čištění. Použít **PU čistič** zředěný s vodou ve vhodném poměru (např. 1:50 až 1:200), roztok mlhově sprejovat na povrch a podlahu čistit jednokotoučovým strojem SRP s červeným padem. Tato metoda je vhodná také pro pravidelné mezistupňové čištění.

4. Odstraňování skvrn a rýh od podpatků

Odolné skvrny a gumové rýhy od podpatků, které nelze odčistit metodami běžného čištění, je možné lokálně odstranit neředěným **PU čističem** ve spojení s mikrovláknovým hadříkem nebo jemným padem. Na závěr čišťené místo přemýť čistou vodou. Skvrny odstraňovat pokud možno okamžitě, neboť některé typy pigmentu mohou po určité době migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

5. Základní čištění

Základní čištění elastické podlahy je nutné provést tehdy, pokud není možné odstranit odolné nečistoty a zbytky ošetřovacích produktů metodami popsanými v odstavci Běžné denní čištění nebo tehdy, pokud se povrch připravuje na lakování ochranným 2-komponentním nátěrem PU-ochranná vrstva (viz bod 6.).

Použít **Základní čistící přípravek R** v koncentraci 1:5 s vodou. Čistící roztok stejnoměrně nasprejovat na podlahu (např. ručním tlakovým sprejovačem) a podle odolnosti nečistot nechat až 10 minut působit. Vyvarovat se tvorbě loužiček! Následně celou plochu vydrhnout jednokotoučovým strojem SRP se zeleným padem. U strukturovaných povrchů povrch následně přechistit kartáčem tak, aby byly dočištěny nečistoty z prohlubenin. Rozpuštěné nečistoty důkladně odsát **Vysavačem na vodu PS 27** a celou plochu důkladně zneutralizovat čistou (pokud možno teplou) vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku. Vyvarovat se tvorbě "loužiček" a dlouhému působení vody.

Upozornění: Pokud nebude po základním čištění aplikován ochranný nátěr PU-ochranná vrstva, použít pro čištění místo zeleného padu pouze kartáč nebo červený pad.

6. Proaktivní dlouhodobá ochrana / Sanace povrchu

Aby bylo možno v silněji zatěžovaných objektových prostorách udržet dlouhodobě vlastnosti výrobní úpravy povrchu, tj. ochranný účinek, snížení přilnavosti nečistot a zjednodušení denního čištění, doporučuje se proaktivní dlouhodobá ochrana úpravy povrchu, popř. včasné provedení sanace poškozených míst.

6.1 **Proaktivní dlouhodobá ochrana:** Po delším čase používání, nejpozději však při výskytu prvních opotřebovaných míst, se doporučuje výrobní povrchovou PU-úpravu oživit pomocí **PU-ochranné vrstvy (matné, extramatné nebo lesklé)**. Pro dosažení ideální odolnosti v silněji zatěžovaných objektových prostorách může být podlahovina lakována ihned po pokládce. K tomuto použijte pomocí příslušného tvrdidla aktivovanou **PU-ochrannou vrstvu** a naneste ji neředěnou na důkladně vyčištěný povrch (viz. Základní čištění). Dbejte také na všechny pokyny v technickém listu produktu! Nanášení **PU-ochranné vrstvy** provádějte **Lakovacím válečkem „Aquatop“ 10 mm** přesně podle návodu k použití na dokonale suchý povrch. 24 hodin po nanesení poslední vrstvy je možno podlahu používat. Konečná odolnost ochranného systému bude dosažena asi po sedmi dnech.

6.2 **Sanace:** Při rozsáhlém opotřebování výrobní úpravy povrchu bude nutné nanést **PU-ochrannou vrstvu** dvakrát. Mezi jednotlivými vrstvami je nutno nechat vždy předchodzí nátěr dostatečně zaschnout (min. 2 hodiny), oba nátěry musí být ale provedeny ve stejný den.

Upozornění: Před nanešením **PU-ochranné vrstvy** musí být provedeno ještě suché přebroušení a zmatnění povrchu pomocí jednokotoučového rotačního stroje **SRP** a **PU-sanačního padu šedého**. Tímto krokem dojde ke zmatování povrchu, budou opticky sjednoceny přechodové prostory a zajištěno dokonalé přilnutí ochranného nátěru. Aby bylo minimalizováno nebezpečí průniku vlhkosti do oblasti spojů mezi jednotlivými lamelami, doporučujeme provést lakování produktem PU-ochranná vrstva ihned po pokládce. Před lakováním se musí provést základní čištění (viz bod 5.). Kontaktujte v tomto případě naše technické poradenství.

7. Udržení hodnoty ve speciálních objektových prostorách

Pokud bude nutné chránit povrch ve speciálních objektech před vlivy zabarvení, např. ošetřovny lékařů, kadeřnické salóny, autosalony (např. kvůli minimalizování zabarvení povrchu vlivem barevných substancí jako dezinfekce na poranění, barvy na vlasy, změkčovadla), nebo bude nutné zvýšit protisklzné vlastnosti povrchu, je nutné aplikovat speciální nátěry PU-Anticolor nebo PU-ochranná vrstva-Antislip. Kontaktujte v těchto případech naše technické poradenství.

8. Důležitá upozornění

Při pokládce Click-metodou bez lepení se nelze vyvarovat nebezpečí proniknutí vlhkosti do oblasti spojů mezi jednotlivými lamelami. Proto je nutné se při čištění vyvarovat jakékoliv zvýšené vlhkosti, dlouhému působení vody na povrchu nebo tvorbě "loužiček". Toto nebezpečí může být zmírněno používáním tlakových sprejovacích nádob pro aplikaci čistícího roztoku a také používáním vhodných čistících strojů.

Nohy nábytku opatřit kvalitními kluzáky. Těžké kusy nábytku stěhovat nebo posunovat velmi opatrně. U kolečkových židlí používat pouze správná kolečka pro tvrdé podlahy a při silném zatížení podložit pod kolečkovou židli ochrannou podložku.

Produkty, které obsahují aceton (např. odstraňovač laku na nehty), mohou způsobit nevratné a neodstranitelné skvrny, popř. tupé zmatnění povrchu.

Tento návod na ošetřování a čištění obsahuje všeobecné informace k udržení hodnoty a kvality podlahoviny, které byly odsouhlaseny s výrobcem. Dbát také všech pokynů výrobce, které jsou uvedeny v jeho všeobecných informacích pro transport, kladení a údržbu. **Předáním tohoto návodu na uživatele splňuje podlahářská firma svoji povinnost vůči zadavateli dle předpisů v normě DIN 18365.** Pokud máte dotazy ke správnému ošetřování a čištění ostatních typů podlahovin, kontaktujte prosím naše technické poradenství nebo navštivte naše webové stránky www.dema-dekor.cz.

Výrobce péče o podlahy:
CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn
www.dr-schutz.com

Výhradní dovozce CC-Dr.Schutz GmbH – péče o podlahy pro ČR:
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Vídeňská 51, 669 02 Znojmo
telefon: +420 515 227 272
e-mail: office@dema-dekor.cz
www.dema-dekor.cz

Distributor designových a vinylových podlah CLASSEN :
Skladpodlah s.r.o.
Vážní 432
500 03 Hradec Králové
telefon +420 602 242 659
e.mail: info@skladpodlah.cz
www.skladpodlah.cz

Vydáno: CC-08.16
Změna:

Předchozí vydané návody na ošetřování a čištění ztrácejí touto verzí svoji platnost.